



Plakinstructies

Ondergrond :

- Alvorens de stickers te kleven moet je de ondergrond goed proper maken. Je doet dit best met gewoon zeepwater dat je goed naspoelt.
- Dan maak je het te kleven oppervlak vet- en stofvrij met een ontvetter zoals Isopropylalcohol (IPA), zeker géén white spirit, thinner of dergelijke !
- Uitstekende hechting wordt verkregen op bijna alle propere, droge en gladde ondergronden die vrij van vet en stof zijn.

Aanbrengtemperatuur:

- Minimum +10°C. Indien de ondergrond te koud is kan je deze met een heatgun (warme luchtblazer) even opwarmen.
- **Kleef nooit in de felle zon!**

Algemeen:

- **Positioneren**
 - Maak gebruik van een potlood, stift of beter nog, stukjes (papier-) tape om de juiste plaats van je sticker te bepalen. Gebruik zeker geen krijt.
- **Rugpapier (drager) verwijderen**
 - Wrijf eerst goed over de bovenkant van de gehele sticker. Trek de sticker een beetje open om te kijken of de letters/tekening los komen van de drager en aan de applicatietape blijven hangen.
 - **Verwijder altijd het rugpapier van de film en niet omgekeerd. Je legt de sticker dus ondersteboven.**
 - Het rugpapier vlak voor het kleven onder een hoek van 180 ° voorzichtig en gelijkmatig verwijderen.
 - Als er stukjes van de sticker op het rugpapier blijven hangen, dan plooi je het rugpapier een beetje terug en druk je het stukje goed aan tegen de film totdat het aan de film blijft hangen.
 - **De lijmlaag van de sticker mag je niet aanraken !**
- **Applicatietape verwijderen**
 - Als laatste verwijder je de applicatietape. Doe dit voorzichtig in een hoek van 180°.
 - Wrijf daarna de randen en fijne uiteinden van de sticker nog eens goed aan.



Aanbrengmethoden :

- Het gehele rugpapier verwijderen.
- De film in de juiste positie brengen en een hoek met de vinger aandrukken.
- Te beginnen met deze hoek de film met de rakel aandrukken.
TIP : als rakel kan je een bankkaart gebruiken.
- Als laatste stap, verwijder je de applicatietape voorzichtig.